

### **E SERIES**

EB17 .177 Caliber (4.5 mm) Pellet CO<sub>2</sub> Airgun EB20 .20Caliber (5.0 mm) Pellet CO<sub>2</sub> Airgun EB22 .22 Caliber (5.5 mm) Pellet CO<sub>2</sub> Airgun

# **OWNER'S MANUAL**

READ ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS IN THIS MANUAL BEFORE USING THIS AIRGUN

Crosman Corporation Routes 5 & 20, **POB 308** E. Bloomfield, NY 14443 www.crosman.com 1-800-7AIRGUN

FB17-515

**WARNING:** Not a toy. Adult supervision required. Misuse or careless use may cause serious injury or death. The Model EB17 may be dangerous up to 450 yards (411 meters). Model EB20 may be dangerous up to 550 yards (503 meters) Model EB22 may be dangerous up to 500 yards (457 meters).

YOU AND OTHERS WITH YOU SHOULD ALWAYS WEAR SHOOTING GLASSES TO PROTECT YOUR EYES. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

BUYER AND USER HAVE THE DUTY TO OBEY ALL LAWS ABOUT THE USE AND OWNERSHIP OF THIS AIRGUN.

THIS AIRGUN IS INTENDED FOR USE BY THOSE 16 YEARS OF AGE OR OLDER

AWARNING: Lead pellets. Do not inhale dust or put pellets in mouth. Wash hands after handling. This product contains lead, a chemical known to the State of California to cause cancer and birth defects (or other reproductive harm.)

Congratulations and thank you for purchasing the Benjamin E-Series CO2 airgun. Please read this owner's manual completely. And remember, this airgun is not a toy. Treat it with the same respect you would a firearm. Always carefully follow the safety instructions found in this owner's manual and keep this manual in a safe place for future use.

If you have any questions regarding your new airgun, please contact Crosman at 1-800-7AIRGUN, 585-657-6161 or www.crosman.com.

## **Operating Procedures**

- Section 1. Learning the Parts of Your New Airgun
- Section 2. Operating the Safety
- Section 3. Installing and removing the CO2 Cartridge
- Section 4. Loading and Unloading Pellets
- Section 5. Aiming and Firing Safely

## 1. Learning the Parts of Your New Airgun.

Learning the names of the parts of your new airgun will help you to understand your owner's manual. Use this manual to increase your enjoyment of this

## 2. Operating the Safety

**WARNING:** Keep the airgun in the "ON SAFE" position until you are actually ready to shoot. Then push the safety to the "OFF SAFE" position.

Section 6. Removing a Jammed Pellet Section 7. Maintaining Your Airgun Section 8. Reviewing Safety



# 2.1 To Put the Airgun "ON SAFE":

· Locate the safety directly in back of the trigger. • Push the safety from the left side all the way in (Fig. 1). The safety is not "On Safe" unless it is pushed all the way in and the RED ring around the safety is NOT showing.
Like all mechanical devices, an airgun safety can fail. Even when the safety is "On Safe", you should continue to handle the airgun safety. NEVER point the airgun at any person. NEVER point the airgun at any person.

gun at anything you do not intend to shoot.

# 2.2 To Take the Airgun "OFF SAFE":

• Push the safety from the right side all the way in. When you can see the RED ring around the

# 3. Installing and Removing the CO<sub>2</sub> cartridge

3.1 Installing the CO2 Cartridge

• Make sure the airgun is "On Safe" (See Section 2.1).
• Insert the new CO<sub>2</sub> cylinder into the gun with the small neck of the cylinder first. (Fig. 2)

Fig. 1 Push in from left for "On Safe

SAFETY SAFETY BUTTON (FLUSH)


WARNING: CO<sub>2</sub> Cartridges may explode at temperatures above 120°F (48.9°C). Do not mutilate or incinerate them. Do not expose them to heat or store CO<sub>2</sub> cartridges at temperatures above 120°F (48.9°C).

WARNING: Keep hands and face away from escaping  ${\rm CO_2}$  gas. It can cause frostbite if allowed to come in contact with skin.

- Replace the filler cap assembly in the action tube. Be sure to screw the filler cap completely into place
- Point the airgun in a SAFE DIRECTION
- · Cock the action by rotating the bolt handle ¼ turn counterclockwise and pull back all the way until you hear two clicks and the bolt stays rearward. (Fig. 3)
- Take the airgun "Off Safe" (See Section 2.2) and pull the trigger. If the airgun does not make a popping noise after pulling the trigger, the CO<sub>2</sub> is not being discharged. In that event, you should put the gun on safe, tighten the filler cap assembly a little more, and cock the gun following the steps above. Point the gun in a SAFE DIRECTION, take "Off Safe" and pull the trigger until there is a popping noise, which will mean the airgun is releasing CO<sub>2</sub> with each pull of the trigger
  • Return the safety to the "On Safe" position (See Section 2.1)

NOTE: We recommend the use of CROSMAN® POWERLET® CO2 cartridges.

your airgun. Other brands of CO<sub>2</sub> cartridges may not fit properly and if you force them into place it may result in injury to you or damage to your airgun. Never try to force any CO2 cartridge into or out of place. Do not store our airgun with a



CO<sub>2</sub> cartridge in it. (This is very important to remember, as it will prolong the longevity of your airgun seals.)

# 3.2 Removing the CO<sub>2</sub> Cartridge • Put the airgun "On Safe" (See Section 2.1).

- Make sure the airgun is unloaded (See Section 4.2)
  Point the airgun in a SAFE DIRECTION.
- With one hand, hold the airgun by the grip. With the other hand, slowly turn the filler cap counterclockwise completely allowing the release of remaining CO2 (Fig. 2).

REMEMBER: Keep hands and face away from escaping CO2 gas. It can cause frostbite if allowed to come in contact with skin. Pull the filler assembly from the action tube and remove the empty CO<sub>2</sub> cylinder by pointing the muzzle of the airgun down. Avoid prolonged contact with the CO2 cylinder if it is very cold.

WARNING: Use .177 (4.5mm) caliber pellets only in your Model EB17. Use .20 (5 mm) caliber pellets only in your Model EB20. Use .22 (5.5mm) caliber pellets only in your Model EB22. Use of any other ammunition can cause injury to you or damage to the airgun. Never reuse pellets.

# 4. Loading and Unloading/Firing Pellets

# 4.1 Loading Pellets

• Make sure the airgun is "On Safe." (See **Section 2.1**) Point the airgun in a SAFE DIRECTION.

- · Open the bolt by rotating the handle 1/4 turn counterclockwise and pull back all the way until you hear two clicks and the bolt stays
- . With the bolt open, place one pellet, nose first, in to the loading port. (Fig 4)
- Lightly push the pellet in to the barrel by moving the bolt to the full forward position
   Close and lock bolt by turning clockwise until firm resistance is felt.
- · Be sure the bolt is closed and locked before firing.

- 4.2 Unloading/Firing the Pellets
  The most common way to unload the pellets, is to fire your airgun in a SAFE DIRECTION after following Section 5 on aiming and firing safely.
  - You can also follow the directions under section 6 on removing a jammed pellet.

## 5. Aiming and Firing Safely 5.1 Aiming and Firing the Airgun

- Always point your airgun in a SAFE DIRECTION.
   Follow the instructions for installing CO<sub>2</sub> (Section 3.1) and loading pellets (Section
- You and others with you should always wear shooting glasses to protect your eyes Do not shoot at hard surfaces or at the surface of water. The pellet may bounce off
- or ricochet and hit someone or something you had not intended to hit.

   Always choose your target carefully. For example, you may wish to shoot at paper bulls-eye targets that are attached to a safe backstop such as the Crosman 850 Target Trap. A heavy blanket should be hung behind the target trap to prevent ricochet should you
- Your airgun is designed for target shooting and is suited for both indoor and outdoor use. Always remember to place your target carefully. THINK about what you will hit if you miss
- The airgun is correctly aimed when the front sight blade is positioned exactly in the center of the notch of the rear sight. The top of the front sight blade should be even with the top of the notch in the rear sight. The bulls-eye should appear to rest on the top of the front
- sight. (Fig. 5)
   When you are sure of your target and backstop, and the area around the target is clear, take the airgun "Off Safe" (See Section 2.2) and pull the trigger to fire

### 5.2 Sight Adjustment

The rear sight may be adjusted to shoot higher or lower (elevation). Turn the rear sight elevation screw clockwise to make the pellet hit higher on the target. Turn the screw counterclockwise to make the pellet hit lower on the target (Fig 6).

### 6. Removing a Jammed Pellet

- Put your airgun "ON SAFE"
- Remove the filler cap (Section 3.2) to release the CO<sub>2</sub> charge.
   Recock the action.
- . With the bolt in the open position, insert a ramrod in to the muzzle end o the barrel and gently push the jammed pellet in to the pellet loading port
- (forward of the bolt). (Fig 7)
- Do not reuse the pellet again.
   If you are not able to unjam your airgun by following the unloading. procedure take no further action. An Authorized Service Station will unjam your airgun (no cost during the warranty period).

### 7. Maintaining Your Airgun

- · Before you attempt to oil your airgun, make sure the gun is unloaded and the CO2 cylinder has been removed (see sections 3.2 and
- Your airgun will maintain proper function longer if you oil it every 250 shots. Put 1 drop of Crosman 0241 Pellgunoil® on the threads of the filler cap.
- Putting a drop of Pellgunoil on the tip of every CO<sub>2</sub> cylinder will also help to maintain your airgun. DO
- NOT use petroleum distillate based oil or solvent and DO NOT over-oil as this can cause damage to your airgun.

  • A light coat of Pellgunoil on the barrel helps prevent rust
- DO NOT MODIFY OR ALTER YOUR AIRGUN. Attempts to modify the airgun in any way inconsistent with this manual may make your airgun unsafe to use, cause serious injury or death, and will void the
- If you drop your airgun, check to see that it works properly before you use it again. If anything seems changed, like a shorter or weaker trigger pull, this may mean worn out or broken parts. Call Crosman customer service for assistance before using your airgun again.

- Never point the airgun at any person or at anything you do not intend to shoot.
- Always treat the airgun as though it is loaded and with the same respect you would a firearm.
   Always aim in a SAFE DIRECTION.
- Always keep the muzzle of the airgun pointed in a SAFE DIRECTION. Always keep the airgun on safe until you are ready to shoot.
  Always check to see if the airgun is "On Safe" and unloaded when getting it from another person or from storage

• Before you store your airgun, make sure that it is unloaded, not charged, and that the airgun is "On Safe."

- Always keep your finger off the trigger and out of the trigger guard until ready to shoot.
  You and others with you should always wear shooting glasses to protect your eyes.
  If your reading or prescription glasses are not safety glasses, make sure you wear shooting glasses over your regular glasses • Use the proper size pellet for your airgun. .177 caliber (4.5 mm) pellet only for the EB17, .20 caliber (5.0 mm) pellet only for the EB20, and .22 caliber (5.5 mm) pellet only for the EB22.
- Never reuse ammunition
- Do not shoot at hard surfaces or at the surface of water. The pellet may bounce off or ricochet and hit someone or something you had
- Place the backstop in a location that will be safe should the backstop fail.
- Your backstop should be checked for wear before and after each use. All backstops are subject to wear and will eventually fail. Replace your backstop if the surface is worn or damaged or if a ricochet occurs.
- Do not attempt to disassemble or tamper with your airgun. Use an Authorized Service Station. Using unauthorized repair centers or modifying the function of your airgun in any way may be unsafe and will void your warranty
- Always keep your CrosBlock trigger block in place when storing this airgun. Store airgun in a secure location. (See CrosBlock tructions packaged with this airgun for assi

# SPECIFICATIONS

Mechanism/Action	Single Shot Bolt-Action	Sights	Front: Fixed Rear: Adjustable for Windage and Elevation
Caliber/Ammunition	EB17 .177 cal. (4.5 mm)	11	Treat: Adjustable for Willdage and Elevation
	EB20 .20 cal. (5.0 mm) EB22 .22 cal. (5.5 mm)	Power Source:	12 gr. CO <sub>2</sub> cartridge
		Safety:	Cross bolt
		Velocity:	EB17 up to 500 fps (154 m/s)
Weight	1 ¾ lbs (.8 kg)	1 1	EB20 up to 425 fps (130 m/s) EB22 up to 430 fps (131 m/s)
Length	9 inches (22.9cm)		up to 450 lps (151 lil/s)

PERFORMANCE: Many factors can affect velocity, including brand of projectile, type of projectile and barrel condition. For optimum nend the use of Copperhead<sup>©</sup> or Benjamin Legacy po Game Face  $^{\circledR}$  CO $_2$  cylinders. These products are designed specifically for use in your airgun.

If your airgun needs repair, we recommend you take or send it to your nearest Crosman Authorized Service Station. DO NOT ATTEMPT TO DISASSEMBLE IT! Your airgun requires special tools and fixtures to repair it. Any disassembly or modification not perfo Authorized Service Station will void the warranty.

## A SPECIAL CUSTOMER SERVICE d Service Stations will uniam your airgun at no cost during the warranty period.

LIMITED ONE YEAR WARRANTY

This product is warranted to the retail consumer for one year from date of retail purchase against defects in material and workmanship and is transferable. To register the serial number of your gun, please return the airgun registration form. The warranty is not conditioned on the return of the card. You should retain the original sales receipt as record of date of purchase.

# WHAT IS COVERED

Replacement parts and labor. Transportation charges to consumer for repaired product.

# WHAT IS NOT COVERED

Transportation charges to Authorized Service Station for product. Damages caused by abuse, modification or failure to perform normal maintenance - see Owner's Manual. Any other expense. CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCIDENTAL DAMAGES, OR INCIDENTAL EXPENSES INCLUDING DAMAGE TO PROPERTY. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

# HOW TO OBTAIN WARRANTY PERFORMANCE


Locate nearest service station (see <a href="www.Crosman.com">www.Crosman.com</a> or call Crosman customer service at 800-724-7486 for list of stations). The service station will give you details of how to proceed with sending the item in for repair. You must contact the station prior to shipping your product.

# IMPLIED WARRANTIES


ANY IMPLIED WARRANTIES INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED IN DURATION TO ONE YEAR FROM DATE OF RETAIL PURCHASE. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

To the extent any provision of this warranty is prohibited by federal, state or municipal law, which cannot be preempted, it shall not be applicable. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which vary, from state to state.

BENJAMIN, CROSMAN, PELLGUNOIL and CROSBLOCK are registered trademarks of Crosman Corporation in the United States.










Fig. 6

Fig. 7





## SERIE E

Pistola de aire de diábolos de CO<sub>2</sub> EB17 Calibre .177 (4.5 mm) Pistola de aire de diábolos de CO<sub>2</sub> EB20 Calibre .20 (5.0 mm) Pistola de aire de diábolos de CO<sub>2</sub> Calibre EB22 .22 (5.5 mm)

# MANUAL DEL PROPIETARIO

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE ESTE MANUAL ANTES DE USAR LA PISTOLA DE AIRE

Crosman Corporation Routes 5 & 20. POB 308 E. Bloomfield, NY 14443 www.crosman.com 1-800-7AIRGUN

MIRA

DELANTERA

BOCA

TAPA DE

ADVERTENCIA: No es un juguete. Es necesaria la supervisión de un adulto. El uso incorrecto o descuidado puede causar graves lesiones o la muerte. El modelo EB17 puede ser peligroso hasta a 411 metros (450 yardas). El modelo EB20 puede ser peligroso hasta a 503 metros (550 yardas). El modelo EB22 puede ser peligroso hasta a 457 metros (500 yardas).

USTED Y LAS DEMÁS PERSONAS DEBEN USAR SIEMPRE LENTES DE TIRO PARA PROTEGER SUS OJOS.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLAS.

EL COMPRADOR Y EL USUARIO TIENEN EL DEBER DE OBEDECER TODAS LAS LEYES RELATIVAS AL USO Y PROPIEDAD DE ESTA PISTOLA DE AIRE.

ESTA PISTOLA DE AIRE ESTÁ HECHA PARA SER USADA POR PERSONAS DE 16 AÑOS DE EDAD O MAYORES.

ADVERTENCIA: Municiones de plomo. No inhale el polvo ni se ponga los diábolos en la boca. Lávese las manos después de manipularlas. Este producto contiene plomo, que en el Estado de California se ha determinado que causa cáncer y defectos congénitos (u otros daños a la reproducción)

Felicidades y gracias por comprar la Pistola de aire de CO2 Benjamin Serie E. Lea este manual del propietario en su totalidad. Y recuerde que esta pistola de aire no es un juguete. Trátela con el mísmo respeto que le tendría a un arma de fuego. Siempre siga cuidadosamente las instrucciones de seguridad que se encuentran en este manual del propietario y consérvelo en lugar seguro para utilizarlo en el futuro.

Si tiene preguntas sobre su nueva pistola de aire, comuníquese a Crosman al 1-800-7AIRGUN, al 585-657-6161 o en www.crosman.com

TRASERA

CERROJO

CACHA

CARGA

Procedimientos de operación:


Sección 1. Aprender las partes de su nueva pistola de aire Sección 2. Operación del seguro Sección 3. Instalación y extracción del cartucho de CO<sub>2</sub>

Sección 4. Carga y descarga de los diábolos Sección 5. Apuntar y disparar con seguridad

1. Aprender las partes de su nueva pistola de aire

Aprenderse los nombres de las partes de su nueva pistola de aire le ayudará a entender el manual del propietario. Use este manual para aumentar su disfrute de esta pistola de aire. 2. Operación del seguro

ADVERTENCIA: Mantenga la pistola de aire en la posición "ON SAFE" (Seguro activado) hasta que esté totalmente listo para disparar. Entonces empuje el seguro a la posición "OFF SAFE" (Seguro desactivado).



• Encuentre el seguro que está directamente detrás del gatillo.

• Empuje el seguro del lado izquierdo introduciéndolo por completo (Fig. 1). El seguro no está "O Safe" (activado) a menos que se haya presionado completamente hacia adentro y NO se vea el anillo ROJO que está alrededor del seguro.

Como todos los dispositivos mecánicos, el seguro de las pistolas de aire puede fallar. Incluso con el seguro en "On Safe" (activado), debe seguir manipulando con seguridad la pistola de aire. NUNCA apunte la pistola de aire a una persona. NUNCA apunte con la pistola de aire a nada

2.2 Para dejar la pistola de aire "OFF SAFE" (con seguro desactivado):

• Empuje el seguro desde la derecha totalmente hacia adentro. Cuando pueda ver el anillo ROJO dor del seguro, la pistola de aire está "Off Safe" (con seguro desactivado) y puede

3. Extracción e instalación del cartucho de CO2

ADVERTENCIA: Los cartuchos de CO<sub>2</sub> pueden estallar a temperaturas por encima de los 48.9 °C (120 °F). No los mutile ni incinere. No los exponga al calor ni almacene los cartuchos de CO<sub>2</sub> a temperaturas por encima de los 48.9°C (120°F).

Puede causar congelación si se le permite que entre en contacto con la piel.

GATILLO SEGURO SEGURO

Fig. 1

Sección 6. Extracción de un diábolo atorado Sección 7. Mantenimiento de la pistola de aire Sección 8. Revisión de seguridad

RECÁMARA CAÑÓN

(Empuje hacia adentro desde la izquierda para "On Safe" (seguro activado), empuje hacia adentro seguro desactivado)

ADVERTENCIA: Cuando escape gas de CO<sub>2</sub> mantenga apartadas de la fuga la cara y las manos.

# 3.1 Instalación del cartucho de CO<sub>2</sub>

- Asegúrese de que el seguro de la pistola de aire esté activado ("On Safe") (consulte la Sección 2.1).
- Introduzca el nuevo cilindro de CO<sub>2</sub> en la pistola empezando por el cuello estrecho del cilindro. (Fig. 2) • Coloque de nuevo el conjunto de la tapa de llenado en el tubo accionador. Cuide de atornillar completemente la tapa de llenado.

LLENADO

- Apunte la pistola en una DIRECCIÓN SEGURA
- Amartille la acción girando el tirador del cerrojo ¼ de vuelta en sentido contrario al de las manecillas del reloj y extráigala por completo hasta que escuche dos "clics" y el cerrojo quede retraído. (Fig. 3)
- Desactive el seguro de la pistola de aire ("Off Safe") (consulte la Sección 2.2) y tire del gatillo. Si la pistola de aire no hace un sonido similar a un taponazo después de oprimir el gatillo, no se está descargando el CO2. En tal caso, debe activar el seguro de la pistola, apretar un poco más el conjunto de la tapa de llenado y amartillar la pistola siguiendo los pasos que se indican arriba. Apunte la pistola en una DIRECCIÓN SEGURA, desactive el seguro ("Off Safe") y tire del gatillo hasta que escuche un sonido similar a un taponazo, lo que indicará que la pistola de aire

CONJUNTO DE LA TAPA DE


está liberando CO2 cada vez que tira del gatillo.

• Devuelva el seguro a la posición de activado ("On Safe") (consulte la Sección 2.1)

cartuchos de CO<sub>2</sub> CROSMAN® POWERLET®.

Están construidos para ajustarse a su pistola de aire. Es posible que





otras marcas de cartuchos de CO2 no se ajusten correctamente, y forzarlos a entrar puede producirle lesiones o dañar la pistola de aire. Nunca intente forzar un cartucho de CO2 para meterlo o sacarlo. No almacene la pistola de aire con un cartucho de CO2 en su interior. (Es muy importante que recuerde esto, ya que aumentará la vida útil de los sellos de la pistola de aire.)

3.2 Extracción del cartucho de CO<sub>2</sub>

- Active el seguro de la pistola de aire ("On Safe") (consulte la Sección 2.1).
  - Cerciórese de que la pistola de aire esté descargada (consulte la Sección 4.2).
  - Apunte la pistola de aire en una DIRECCIÓN SEGURA.
  - · Sostenga la pistola de aire por las cachas con una mano. Con la otra, gire lentamente la tapa de llenado en sentido contrario al de las manecillas del reloj, permitiendo que se libere por completo el  ${\rm CO}_2$  restante. (Fig. 2).

RECUERDE: Mantenga las manos y la cara alejados del gas CO2 que escapa. Puede causar congelación si se le permite que entre en

• Extraiga el conjunto de llenado del tubo accionador y extraiga el cilindro de CO2 vació apuntando hacia abajo la boca del cañón de la pistola de aire. Evite el contacto prolongado con el cilindro de  ${\rm CO}_2$  si está muy frío.

4. Carga y descarga o disparo de los diábolos

ADVERTENCIA: Use únicamente diábolos de calibre .177 (4.5 mm) en el modelo EB17. Use únicamente diábolos de calibre .20 (5 mm) en el modelo EB20. Nunca utilice los diábolos dos veces. Use únicamente diábolos de calibre .22 (5.5 mm) en el modelo EB22. El uso de cualquier otro tipo de diábolos puede causarle lesiones o dañar la pistola de aire.

# 4.1 Carga de los diábolos

- Cuide que esté activado el seguro de la pistola de aire ("On Safe"). (consulte la Sección 2.1)
- Apunte la pistola de aire en una DIRECCIÓN SEGURA.

- Abra el cerrojo girando el tirador ¼ de vuelta en sentido contrario al de las manecillas del reloj y tire de él hacia atrás hasta que escuche dos "clics" y el cerrojo quede atrás (Fig 3) MUNICIÓN NARIZ Con el cerrojo abierto, coloque un diábolo, empezando por la nariz, en el puerto de carga
- (Fig 4) Empuje suavemente el diábolo al interior del cañón moviendo el cerrojo a la posición
- totalmente delantera · Cierre y asegure el cerrojo girándolo en sentido de las manecillas del reloj hasta que sienta
- Cuide que el cerrojo esté cerrado y asegurado antes de disparar. 4.2 Descarga o disparo de los diábolos
- La forma más común de descargar los diábolos es disparar la pistola de aire en una DIRECCIÓN SEGURA después de seguir la Sección 5 sobre cómo apuntar y disparar cor seguridad.
- También puede seguir las direcciones de la sección 6 sobre cómo extraer un diábolo

# atorado. 5. Apuntar y disparar con seguridad

## 5.1 Apuntar y disparar la pistola de aire

- Siempre apunte su pistola de aire en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Siga las instrucciones para instalar el CO<sub>2</sub> (Sección 3.1) y cargar los diábolos (Sección 4.1) · Usted y las demás personas deben usar siempre lentes de tiro para protegerse los ojos
- No dispare a superficies duras o a la superficie del aqua. El diábolo puede rebotar y golpear a
- alquien o algo que usted no tenía intención de tocar. Elija siempre su blanco con cuidado. Por ejemplo, es recomendable disparar contra dianas de pape
- fijas en respaldos seguros para atrapar los diábolos como la trampa de dianas Crosman 850 Target Trap. Debe colgarse una manta gruesa detrás de la trampa de dianas para evitar rebotes en caso de que no atine al respaldo · Su pistola de aire está diseñada para tiro al blanco y es adecuada para usarla bajo techo o al aire
- libre. Recuerde siempre colocar su blanco con cuidado. PIENSE en lo que puede golpear si no atina al blanco. · La pistola de aire está apuntada correctamente cuando la hoja de la mira delantera está posicionada exactamente el centro de la muesca de la mira trasera. La parte superior de la hoja de la mira frontal debe estar nivelada con la parte superior de la muesca de la
- mira trasera. La diana debe verse como si descansara encina de la mira delantera. (Fig. 5) Cuando esté seguro de su blanco y respaldo, y no haya gente en el área alrededor del blanco, desactive el seguro de la pistola
- de aire ("Off Safe") (consulte la sección 2.2) y tire del gatillo para disparar. 5.2 Ajuste de la mira

Se puede ajustar la mira trasera para tirar más alto o más bajo (elevación). Gire el tornillo de elevación de la mira trasera en sentido de

las manecillas del reloj para que el diábolo golpee más alto en el blanco. Gire el tornillo en sentido contrario al de las manecillas del reloj para hacer que el diábolo pegue más bajo en el blanco (Fig 6.)
6. Extracción de un diábolo atorado

RELOJ, MÁS ARRIBA


EN SENTIDO DE LAS MANECILLAS DEL

EN SENTIDO CONTRARIO AL DE LAS

MANECILLAS DEL RELOJ, MÁS ABAJO

- Active el seguro de la pistola de aire ("ON SAFE") • Quite la tapa de llenado (Sección 3.1) para liberar la
- carga de CO<sub>2</sub> . · Amartille de nuevo la acción.
- Con el cerrojo abierto, introduzca una varilla por la boca TORNILLO DE ELEVACIÓN TRASERO del cañón y empuje suavemente el diábolo atorado hacia el puerto de carga de diábolos (parte delantera de TORNILLO DE MONTAJE Y VIENTO cerrojo). (Fig 7)
- No vuelva a utilizar el diábolo.
- Si no puede desatascar la pistola de aire con el procedimiento de descarga, no haga nada más, Una

Estación de servicio autorizada se encargará de desatascar su pistola de aire (sin costo durante el período de garantía) 7. Mantenimiento de su pistola de aire



- Su pistola de aire funcionará correctamente durante más tiempo si la aceita cada 250 tiros. Ponga 1 gota de aceite Crosman 0241 Pellgunoil® en la rosca de la tapa de llenado.
- Poner una gota de aceite Pellgunoil en la punta de cada cilindro de CO2 también ayudará a mantener su pistola de aire. NO use aceites o solventes basados en destilados de petróleo y NO aceite excesivamente, ya que esto puede dañar la pistola de aire.
- Una ligera capa de Pellgunoil en el cañón ayuda a evitar el óxido.
- NO MODIFIQUE NI ALTERE LA PISTOLA DE AIRE. Los intentos de modificar la pistola de aire de cualquier forma que no esté indicada en este manual pueden hacer que la pistola de aire no sea segura para usarse, ocasionar graves lesiones o la muerte, y anular la garantía.
- Si su pistola de aire se cae, revise que funcione correctamente antes de volverla a usar. Si parece que cualquier cosa ha cambiado, como que el gatillo está más suave o más duro, puede ser indicación de




Fig. 4

MIRA

DEL ANTERA

Fig. 5

-DESTORNILLADOR

Fig. 6

MIRA TRASERA

piezas desgastadas o rotas. Llame a servicio al cliente de Crosman para obtener ayuda antes de volver a usar su pistola de aire

• Nunca apunte la pistola de aire a ninguna persona o a ninguna cosa a la que no tenga intención de dispararle

- Siempre trate la pistola de aire como si estuviera cargada y con el mismo respeto que le tendría a un arma de fuegr Apunte siempre en DIRECCIÓN SEGURA. Mantenga siempre el cañón de la pistola de aire apuntado en DIRECCIÓN SEGURA.
- Mantenga siempre la pistola de aire con el seguro activado hasta que esté listo para disparar.
- Siempre compruebe que la pistola de aire tenga el seguro activado ("On Safe") y esté descargada al recibirla de otra persona o al sacarla después de estar quardada.

Mantenga siempre el dedo apartado del gatillo y fuera del guardamonte hasta que esté listo para disparar.

- Usted y las demás personas deben siempre usar anteojos de tiro para proteger sus ojos. Si sus lentes de lectura o para ver no son de seguridad, cuide de usar anteojos de tiro encima de sus lentes normales
- Use el tamaño de diábolo adecuado para su pistola de aire. Diábolo de calibre .177 (4.5 mm) solamente para el EB17, diábolo de calibre .20 (5.0 mm) solamente para el EB20 y diábolo de calibre .22 (5.5 mm) solamente para el EB22
- Nunca reutilice ningún diábolo.
- No dispare a superficies duras o a la superficie del aqua. El diábolo puede rebotar y golpear a alguien o algo que usted no tenía
- Coloque el respaldo en un lugar que sea seguro en caso de que falle el respaldo.
- Debe revisarse el desgaste del respaldo antes y después de cada uso. Todos los respaldos se desgastan y eventualmente dejarán de servir. Reemplace el respaldo si la superficie está desgastada o dañada, o si rebota la munición. No intente desarmar la pistola de aire ni la manipule indebidamente. Use una Estación de servicio autorizada. El uso de centros de
- reparaciones no autorizados o la modificación de las funciones de la pistola de aire en cualquier forma puede ser inseguro y anulará la garantía. • Conserve siempre el bloqueo del gatillo CrosBlock en su sitio al guardar esta pistola de aire. Guarde la pistola de aire en un sitio
- seguro. (Consulte las instrucciones del CrosBlock incluidas con esta pistola de aire para obtener ayuda.) Antes de guardar la pistola de aire, cerciórese de que no tenga munición, esté descargada y tenga activado el seguro ("On Safe").

  ESPECIFICACIONES

iviecanismo.	Accion de cerrojo de un tiro
Calibre/Diábolos:	EB17 .177 cal. (4.5 mm) EB20 .20 cal. (5.0 mm)
	EB22 .22 cal. (5.5 mm)
	,
Peso:	.8 kg (1 ¾ lbs))
Longitud:	22.9cm (9 pulgadas)

Miras:	Trasera: para viento y elevación Delantera: Fija
Fuente de energía::	Cartucho de CO <sub>2</sub> de 12 gramos
Seguro:	Perno cruzado
Velocidad:	EB17 hasta 154 m/s (500 fps) EB20 hasta 130 m/s (425 fps) EB22 hasta 131 m/s (430 fps)

# DESEMPEÑO

Hay muchos factores que afectan la velocidad, incluida la marca del proyectil, el tipo de proyectil, la cantidad de CO<sub>2</sub> del cartucho, la lubricación, las condiciones del cañón y la temperatura. Para un desempeño óptimo, recomendamos el uso de diábolos Copperhead® o Benjamin ® Legacy con su pistola de aire. También recomendamos los cilindros de CO2 Copperhead o Game Face ®. Estos productos están ñados especialmente para ser usados con su pistola de aire.

tola de aire necesita repararse, le recomendamos que la lleve o envíe a su Estación de servicio autorizada Crosman más cercana.

SERVICIO DE REPARACIONES

¡NO INTENTE DESARMARLA! La pistola de aire requiere de herramientas y accesorios especiales para repararla. Si la desarma o modifica cualquiera que no sea una Estación de servicio autorizada, se anulará la garantía. UN SERVICIO ESPECIAL AL CLIENTE

radas Crosman desatascarán la pistola de aire sin costo durante el período de garantía GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Este producto está garantizado para el comprador al menudeo durante un año a partir de la fecha de compra al menudeo contra defectos en materiales y mano de obra, y es transferible. Para registrar el número de serie de su arma, devuelva el formulario de registro de la pistola de aire. La garantía no está condicionada a la devolución de la tarjeta. Debe conservar el recibo de ventas original como registro de la fecha de

# QUÉ ESTÁ CUBIERTO

e obra. Se carga el transporte del producto reparado al consumidor QUÉ NO ESTÁ CUBIERTO

Cargos de transporte del producto a la Estación de servicio autorizada. Daños ocasionados por el abuso, modificación o negligencia en la realización del mantenimiento normal, consulte el Manual del propietario. Ventas fuera de los Estados Unidos. Cualquier otro gasto. DAÑOS CONSECUENCIALES, GASTOS INCIDENTALES INCLUIDOS LOS DE DAÑOS A LA PROPIEDAD. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, DE MODO QUE ES POSIBLE QUE LA LIMITACIÓN ANTES SEÑALADA NO SE LE APLIQUE A USTED.

# CÓMO HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

Encuentre la estación de servicio más cercana (consulte www.Crosman.com o llame a servicio al cliente de Crosman al 800-724-7486 para obtener una lista de estaciones). La estación de servicio le dará los detalles sobre cómo proceder con el envío del artículo para su reparación. Debe ponerse en contacto con la estación antes de enviar el producto.

# **GARANTÍAS IMPLÍCITAS**

CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE LA COMPRA AL MENL ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, DE MODO QUE ES POSIBLE QUE ESTAS LIMITACIONES NO SE LE APLIQUEN A USTED. MENUDEO.

En la medida en que cualquier disposición de esta garantía esté prohibida por la ley federal, estatal o municipal, no será aplicable. Esta garantía le otorga derechos legales concretos y es posible que usted tenga también otros derechos que varían según el estado.

BENJAMIN, CROSMAN, PELLGUNOIL y CROSBLOCK son marcas comerciales registradas de Crosman Corporation en los Estados Unidos